

**Инструкция по эксплуатации к
профессиональным
кофемашинам
Dr.Coffee F15 Plus**



F15 Plus

Просьба внимательно ознакомиться с инструкцией и сохранять её в течение всего срока эксплуатации.

Содержание

1 Введение	4
1.1 Добро пожаловать.	4
1.2 Информация о производителе.	5
2 Безопасность.	6
2.1 Назначение.	6
2.2 Техника безопасности инструкция.	6
2.2.1 Пользовательские риски	6
2.2.2 Безопасность кофемашины.	8
2.2.3 Правила безопасности очистка.	9
2.2.4 санитарно-эпидемиологические требования.	10
3 Описание машины	13
3.1 Знакомство с оборудованием.	13
3.1.1 F15 / F15 Plus	13
3.2 Техническая информация.	15
3.2.1 Размеры.	15
3.2.2 Технический паспорт.	15
3.3 Аксессуары.	16
3.3.1 Прилагаемые аксессуары.	16
3.3.2 Запасные части и дополнительное оборудование.	17
4 Установка и тестирование	18
4.1 Подготовка.	18

Эта инструкция предназначена для : F15 Plus

Из-за обновления продуктов существует разница между изображением и продуктами.

4.1.1	место установки	18
4.1.2	Окружающая среда	18
4.1.3	Электропитание	19
4.1.4	Подача воды	20
4.2	Установка	20
4.2.1	Установка кофемашины	20
4.3	Подключение	21
4.3.1	Подключение трубки к кофемашине пластик	21
4.3.2	Трубка подключения воды силиконовая	21
4.4	Включение	22
4.4.1	Подключение к электро сети	22
5	Начало работы	23
5.1	Заполнение	23
5.1.1	Заполнение кофе зерно	23
5.1.2	Заполнение водой	23
5.2	Включение кофемашины	24
5.3	Настройки по умолчанию	24
5.4	Отключение питания	25
6	Приготовление	27
6.1	Кофейные напитки	27
6.2	Молочные напитки	28
6.3	Горячая вода	29
7	Промывка и обслуживание	31
7.1	График обслуживания	31

7.2	Ежедневное обслуживание	32
7.2.1	Нагрев системы	32
7.2.2	Настройка автоматической промывки	33
7.2.3	Снятие и чистка устройства для вспенивания молока	34
7.2.4	Разборка и чистка молочной системы	35
7.3	Полная очистка	36
7.3.1	Чистка от кофейных масел	36
7.3.2	Чистка молочной системы	36
7.3.3	Декальцинация	37
7.3.4	Чистка в один клик	38
7.3.5	Слив воды	38
7.3.6	Снятие и чистка бункера зерна	39
7.3.7	Установка бункера зерна	40

1 Введение

1.1 Добро пожаловать!

- Эта модель является новейшей полностью автоматической кофемашиной, которая также запатентована компанией Dr.Coffee.
- В данной инструкции рассказывается о том, как пользоваться и чистить данную машину.

Мы не несем ответственности за потерю или повреждение товара, если вы не выполнили наши инструкции.если вам необходимо узнать более подробную информацию, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов.

- В этой инструкции показано, как пользоваться и чистить машину.

Пожалуйста, используйте аппарат в соответствии с инструкциями и сохраните для дальнейшего ознакомления.

- Машина оснащена сенсорным экраном для управления.

1.2 Manufacture information

Suzhou Dr.Coffee System Technology Co.,Ltd

#55 Taishan Road, New District,Suzhou City, Jiangsu, China

E-mail : info@dr-coffee.com

Hotline : 400-8977-711

www.dr-coffee.com

2 Безопасность

Безопасность - одно из наших важнейших аспектов. Что бы убедиться, что устройство работает безопасно, вы должны следовать инструкции.

2.1 Назначение

Данная машина и все принадлежности предназначены для следующих режимов работы:

- Использование персоналом, уполномоченным производителем;
- Автономное обслуживание под наблюдением (self-service);
- Со стационарным подключением к водопроводу;
- Работа без давления с использованием пресной воды и воды из бочки с минимальным содержанием карбонатной жёсткости, и минерализации.
- Постоянное использование в сухом, закрытом помещении.

Данная машина и все принадлежности не предназначены для следующих режимов работы:

- ❖ Использование в условиях высокой влажности или на улице.
- ❖ Использование в условиях подверженности внешнему атмосферному воздействию (дождь, прямой солнечный свет), или при температурах окружающей среды менее 15 или более 35 градусов по Цельсию;

2.2 Инструкция безопасности

2.2.1 Пользовательские риски

Вы можете пострадать, если не будете должным образом следовать инструкциям, поэтому, пожалуйста, соблюдайте следующие пункты:

- Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием;
- Не включайте машину, если она работает неправильно - это может привести к повреждению;
- Запрещается замена защитного устройства;
- Запрещается прикасаться к высокотемпературным компонентам;

Данное оборудование может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, имеющими меньший уровень опыта и знаний, если они находятся под присмотром или прошли обучение безопасному использованию оборудования;

- Детям не разрешается играть с оборудованием, детям запрещено подходить к машине для чистки и технического обслуживания;
- Использование и эксплуатация прибора в режиме самообслуживания должны осуществляться под наблюдением обученного персонала. Для обеспечения соблюдения правил технического обслуживания и решения проблем с использованием в любое время.



неправильное использование электронного устройства может привести к шоку. Пожалуйста, ознакомьтесь со следующими пунктами:

- Электрооборудование должно обслуживаться только обученным персоналом;
- Машина должна быть подключена к цепи, защищенной плавкими предохранителями (Подключение с выборочной защитой от утечки);
- Соблюдайте соответствующие требования к низкому напряжению и местные и региональные правила техники безопасности;
- Подключение должно выполняться в соответствии с правилами, чтобы избежать электронного удара.
- Напряжение питания должно соответствовать указанному на заводской табличке



Не прикасайтесь к частям, находящимся под напряжением



Предупреждение: Замена шнура питания, не входящего в комплект поставки нашей компании, может привести к возгоранию или поражению электрическим током.



Внимание: Будьте осторожны с добавками и остатками напитков, которые могут вызвать аллергию. Пожалуйста, соблюдайте следующие пункты:

- Проверьте добавки на предмет аллергии, указанные на дисплее в режиме самообслуживания;



Опасность получения ожогов: Существует опасность получения ожогов в местах, где готовятся напитки, горячая вода и пар. Не засовывайте руки под носик во время приготовления и чистки.



Опасность ожога: Носик и варочный агрегат могут нагреваться до высокой температуры. Пользуйтесь только ручками, специально предназначенными для использования в процессе приготовления. Чистите варочный агрегат только после того, как он остынет.



Осторожно, при прикосновении к движущимся частям существует опасность раздавливания. Не дотрагивайтесь до бункера для кофейных зерен пока работает кофемолка

2.2.2



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправильное использование кофемашины может привести к повреждению • Всегда используйте новый комплект шлангов (для питьевой воды/сточных вод), входящий в комплект поставки при работе с кофемашиной никогда не используйте старый шланг. Пожалуйста, соблюдайте следующие указания:

- установите фильтр от известкового налета, если карбонатная жесткость воды превышает 4 К/Н, и общая минерализация выше 100 ppm. в противном случае кофемашина может быть повреждена из-за образования отложений;
- В целях безопасности всегда обращайтесь на закрытие основного водяного клапана (кофемашина со стационарным подключением для подачи воды) после выключения главного выключателя или выдергивания вилки из розетки;
- Пожалуйста, соблюдайте соответствующие директивы по низковольтному оборудованию и национальные и местные правила и предписания по технике безопасности.;
- Пожалуйста, перед запуском машины убедитесь, что источник воды в норме, в противном случае насос будет работать на холостом ходу;
- Dr. Coffee рекомендует (во время доставки и установки) установить обратный клапан в водопроводной трубе, чтобы избежать опасности утечки воды при разрыве шланга

- Кофемашину необходимо очистить, а затем повторно запустить после длительного отключения (например, во время корпоративного отпуска);
- Защищайте кофемашину от воздействия погодных условий (мороза, влажности и т.д.)
- Повторная загрузка должна выполняться только профессиональными специалистами;
- Пожалуйста, используйте оригинальные аксессуары от компании Dr.Coffee.
- В случае внешних повреждений или протечек, пожалуйста, немедленно обратитесь в службу поддержки для замены или ремонта;
- Не мойте кофемашину водой и не используйте пароочистители;
- Не ставьте машину на поверхности, которые могут быть обрызганы водой;
- В контейнер для кофейных зерен следует помещать только кофейные зерна в зернах для кофе;
- Запрещается использовать сублимированный кофе, так как это может привести к прилипанию к заварочному устройству;
- если кофемашина и ее принадлежности перевозятся при температуре ниже 1 °C, то после транспортировки кофемашину и ее принадлежности необходимо оставить при комнатной температуре на три часа, прежде чем подключать их к сети и включать в работу. Несоблюдение этого требования может привести к короткому замыканию из-за образования конденсата или повреждению электрических компонентов;

2.2.3

Опасность чистящих средств

Использование: При проглатывании чистящих средств может возникнуть опасность отравления!

Пожалуйста, соблюдайте следующие указания:



- Чистящие средства следует хранить в недоступном для детей и посторонних лиц месте.
- Чистящие средства не должны попадать внутрь.
- Не смешивайте чистящие средства с другими химикатами или кислотами.
- Никогда не добавляйте чистящие средства в резервуар для питьевой воды.
- Чистящие средства и средства для удаления извести следует использовать только по назначению (см. этикетку).
- Не ешьте и не пейте чистящие средства.

- При использовании чистящих средств необходимо обеспечить хорошую вентиляцию и вытяжку.
- При работе с чистящими средствами надевайте защитные перчатки.
- Тщательно вымойте руки сразу после использования чистящего средства.



Хранение: Обязательно соблюдайте следующие правила:

- Храните в недоступном для детей и посторонних лиц месте.
- При хранении следите за температурой, освещением и влажностью.
- Отдельно от кислых веществ.
- Храните только в оригинальной упаковке.
- Чистящие средства храните отдельно.
- Не храните вместе с продуктами питания или напитками.



Утилизация отработавших продуктов: если изделие просрочено, чистящее средство и емкость для него необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством.

2.2.4 Экстренная консультация: Обратитесь к производителю чистящего средства (см. этикетку моющего средства) за номером телефона для экстренной консультации (Токсикологический консультационный центр).



Правила гигиены

Вода: неправильное использование воды может быть опасным для здоровья! Пожалуйста, соблюдайте следующие пункты:

- Используйте только чистую воду.
- Запрещается заливать в аппарат агрессивную воду.
- Максимальная карбонатная жесткость составляет 5 °KH, а общая минерализация не более 150 ppm.



Кофе: неправильное употребление кофе может нанести вред вашему здоровью! Обязательно соблюдайте следующие правила:

- Перед распаковкой проверьте, нет ли повреждений.
- Не добавляйте кофейных зерен больше, чем на один день.
- Сразу после добавления кофейных зерен закройте крышку отсека для кофейных зерен.
- Кофе следует хранить в сухом, прохладном и темном месте.
- Кофе следует хранить отдельно от моющих средств.
- В первую очередь следует использовать самое старое приобретенное средство (принцип "чем раньше пришло, тем раньше и закончится").
- Пожалуйста, используйте его в течение гарантийного срока.
- Упаковка должна быть хорошо запечатана после вскрытия, чтобы сохранить продукт в упаковке свежим и предотвратить его загрязнение.
- При отпирании и запираании внешней крышки хранилища кофейных зерен необходимо использовать специальный ключ для регулировки замка.



Молоко: неправильное использование молока может нанести вред здоровью! В обязательно соблюдайте следующие пункты:

- Не используйте сырое молоко.
- Используйте только пастеризованное и термически обработанное молоко.
- Только гомогенизированное молоко.
- Пожалуйста, используйте холодное молоко, температура которого составляет около 3–5 °C.
- Во время наливания молока надевайте перчатки.
- Молоко только из оригинальной упаковки.

- Перед наполнением очистите емкость для молока.
- Проверьте упаковку.
- Объем молока должен быть равен потреблению.
- После наполнения закройте крышку контейнера для молока и охладителя (внутри /снаружи).
- Храните молоко в сухом, холодном и закрытом помещении. (Максимальная температура 7°C)
- Используйте свежее молоко.
- Используйте кофейные зерна в течении срока годности.
- Запечатайте упаковку после вскрытия, чтобы предотвратить ее загрязнение.

3 Machine description


3.1 Machine introductions

3.1.1 F15 / F15 Plus

(Front)



(Back)



3.2 Technical Parameters

3.2.1 Output capacity

Cups per hour based on DIN18873-2:

Advised daily output		100 cups
Hourly output	Espresso (M: 50ml)	70
	Americano (M: 240ml)	50
	Cappuccino (M: 200ml)	70
Hourly hot water output		25L
Water tank capacity		4L
Beans hopper capacity		1000g
Grounds container capacity		About 30 Pcs (Base on 10g / pc)

3.2.2 Technical sheet

	F15	F15 Plus
Coffee machine	220-240V~ 50/60Hz 1500W	
Connection tube set	Inner diameter 5mm, Outer diameter 9mm, length 1.5M	G3/4' to G1/2' 6mm PE pipe 1.5m long
Connection water pressure	Tape water is not permitted	Max 0.6MPa
Coffee machine W*D*H	280*500*508mm	
Machine N.W	15.5kg	

3.3 Accessories

3.3.1 Accessories supplied

This model supply the spare parts as follows:

Name	Picture	F15	F15 Plus
Cable		x1	x1
Key		x1	x1
Milk tube		x1	x1
Silicone tube (sieve included)		x1	/
Inlet PE pipe		/	x1
Quick start guide		x1	x1

3.3.2 Accessories and device options

Optional component name	Picture	Description
Electronic refrigerator		Electronic refrigerator; Light, quiet; Store milk box or container directly.
Compressor cooler		Compressor cooler; Light, quiet; Store milk or container directly.
Filter		It can effectively filter impurities in water, reduce heavy metals, soften water quality, reduce scale formation, protect waterway and heating system of coffee machine

4 Установка и тестирование

4.1 Требования к установке

4.1.1 Локация установки



При установке кофемашины необходимо соблюдать следующие условия. Несоблюдение этих условий может привести к повреждению кофемашины. Обязательно соблюдайте следующие условия:

- Поверхность установки должна быть ровной и не деформироваться под действием веса кофемашины;
- Не размещайте ее вблизи горячей поверхности или источника тепла;
- Кофемашина расположена таким образом, чтобы за ней постоянно присматривал обученный персонал;
- Расстояние между источником питания, указанным на чертеже установки, и местом установки кофемашины не должно превышать 1 м.
- Оставьте некоторое пространство для проведения работ по техническому обслуживанию и эксплуатации:
- Оставьте сверху достаточно места, чтобы насыпать кофейные зерна;
- Соблюдайте расстояние не менее 5 см между задней панелью устройства и стенкой (для циркуляции воздуха);
- Соблюдайте действующие правила и местные технологии приготовления.

4.1.2 Климатические требования



- Температура окружающей среды должна быть от +15°C до +35°C
- Относительная влажность воздуха не должна превышать 40%;
- Кофемашина предназначена только для использования в помещении. Не используйте на открытом воздухе, в защищенных от непогоды местах (дождь, снег, мороз)!

4.1.3 Условия подключения электропитания



Условия

- Кабель должен быть защищен предохранителем с номинальной силой тока, указанной на заводской табличке!
- ВСЕ фазы оборудования должны быть отключены от электросети, а провода, подключенные к линии электропередачи, должны быть надежно заземлены;
- Электрооборудование на объекте должно быть подключено в соответствии с IEC 364 (DIN VDE 0100).
- Не эксплуатируйте машину с поврежденным шнуром питания. немедленно замените поврежденные шнуры питания и вилки с помощью профессионального персонала технической службы;
- Dr. Coffee рекомендует не использовать удлинители! если необходимо использовать удлинитель (минимальное сечение: 1,5 мм²), пожалуйста, соблюдайте данные производителя (руководство по эксплуатации) для шнура питания и местные правила;
- Прокладывайте шнур питания таким образом, чтобы люди не могли о него споткнуться. Следите за тем, чтобы шнур питания не проходил через острые углы - он не должен висеть в воздухе и не заземлять его. кроме того, САИ нельзя размещать над предметами, подверженными высокой температуре, и они должны быть защищены от масел и агрессивных чистящих средств;
- Не поднимайте и не тяните устройство за шнур питания. Не вынимайте вилку из розетки, не потянув за шнур питания. Никогда не прикасайтесь к шнуру питания и вилке мокрыми руками! Никогда не вставляйте мокрые вилки в розетки!

4.1.4 Подача воды



Некачественное сырье и вода могут повредить аппарат. Обязательно соблюдайте следующие требования:

- Вода должна быть чистой и содержать не более 150 ppm общей минерализации
 - Не добавляйте в кофемашину воду, вызывающую коррозию;
 - Карбонатная жесткость не должна превышать 5°KH (немецкая карбонатная жесткость) а общее значение твердости всегда должно превышать карбонатную жесткость.
 - Обязательно используйте новый комплект шлангов (шланг для чистой воды/слива отходов), поставляемый с машиной.
- Подача воды должна быть подключена в соответствии с текущим

правила и нормы страны, в которой машина используется. Если машина подключена к новому водопроводу, необходимо тщательно промыть водопровод и впускной шланг, чтобы предотвратить попадание пятен внутрь машины.

➤ Кофемашина должна быть подключена к линии подачи питьевой воды с помощью установлен дроссельный клапан. Подсоедините его к редуктору давления через кран (отрегулированный на 0,3 м с помощью установленного напорного шланга и резьбового соединения G 3/8".

4.2 Установка

4.2.1 Кофемашина

➤ Откройте картонную коробку, достаньте устройство и запасные части. Устройство и все дополнительные устройства разрешается устанавливать и хранить только в защищенных от замерзания местах.


4.3 Соединение

4.3.1 Подсоедините подводящий патрубок для воды

Модели с системой прямого подключения: F15 Plus
Шаг 1. Снимите фиксатор с узла подачи воды на задней панели устройства, нажмите на соединитель и одновременно вытяните поршень, а затем вставьте трубку в разъем.




Шаг 2: Опустите другой конец трубки в бочку с водой или подсоедините ее к водопроводной воде.



Патрубок для подвода воды-силиконовая трубка (сито входит в комплект)

Этот элемент используется для следующих моделей: F15
Присоедините трубку к соединению стороной без сита, вставьте другую сторону трубки (с ситом) в корпус.



✓ Подключение силиконовой трубки завершено.

4.4 Включение кофемашины

Шаг 1:

4.4.1 Вставьте вилку в розетку кофемашины.



Шаг 2: Включить в розетку



✓ Подключение к источнику питания завершено.

5 Первый запуск

5.1 Заполнение

5.1.1

Шаг 1. С помощью регулировочного ключа поверните фиксатор крышки отсека для зерен в положение разблокировки, откройте крышку отсека для кофейных зерен, насыпьте кофейные зерна в отсек для зерен, а затем установите крышку.



✓ Заполнение кофе закончено

5.1.2 Заполнение водой

Шаг 1: С помощью ключа поверните фиксатор крышки резервуара в положение разблокировки, откройте крышку резервуара, налейте в резервуар чистую воду, а затем закройте крышку резервуара.



Заполнение водой завершено.

5.2 Включение кофемашины


Шаг 1: Нажмите кнопку на задней панели кофемашины.




✓ Кофемашина включена

5.3 Настройка по умолчанию


Шаг 1: Нажмите кнопку меню на экране и введите соответствующий параметр;



Шаг 2: Нажмите "Сохранить", чтобы перейти к следующему шагу.



Шаг 3: Запуск машины..... ;




Шаг 4: Включение завершено, кофемашина готова к приготовлению кофе.




✓Настройка по умолчанию завершена.

5.4 Выключите машину


Шаг 1: Нажмите на значок и сократите его в верхней части экрана, затем перейдите в меню.



Шаг 2: Нажмите на опцию “Выключить питание” в нижней части дисплея.



Шаг 3: На экране появятся всплывающие подсказки. Если вы “выключите питание”, нажмите “Да”, аппарат перейдет в режим выключения, нажмите “Нет”, чтобы отменить эту операцию, экран погаснет, но индикатор все еще горит (нажмите на экран более 3 секунд, чтобы включить аппарат).



Шаг 4: в режиме плавного выключения нажмите на выключатель питания на задней панели устройства, чтобы полностью отключить питание устройства. (Внимание: Не выключайте питание непосредственно при включении устройства, иначе это может привести к его повреждению)



✓ Отключение питания машины завершено.


6 Приготовление напитков

➤ Конечные пользователи могут выполнить следующие действия.

6.1 Кофейный напиток

➤ Например: приготовьте чашку “Эспрессо”.


Шаг 1: Нажмите “Эспрессо”, затем “кофе в процессе приготовления”.



Шаг 2: Появится интерфейс настройки параметров напитка. После настройки и подтверждения нажмите “Начать приготовление”, чтобы продолжить приготовление напитка (работайте только в режиме настройки).



Шаг 3: Напиток в процесс обработки ... нажмите: Отмена, немдленно прекратится приготовление кофе.



Кофейный напиток
готов.

6.2 Молочный напиток

▶ Например : Чашка “Капучино”.


Шаг 1: Нажмите “Капучино”, затем “кофе в процессе приготовления”.



Шаг 2: Появится интерфейс настройки параметров напитка. После настройки и подтверждения нажмите “Начать приготовление”, чтобы продолжить приготовление напитка (работайте только в режиме настройки).



Шаг 3: Напиток в процессе обработки ... нажмите: Отмена, немедленно прекратится приготовление кофе.




✓ Приготовление кофе с
молоком завершено.


6.3 Горячая вода

▶ Например: Чашка “Горячей воды”.


Шаг 1: Нажмите “Горячая вода”, затем напиток в разделе “Приготовление”.



Шаг 2: Появится интерфейс настройки параметров напитка. После настройки и подтверждения нажмите "Начать приготовление", чтобы продолжить приготовление напитка (работайте только в режиме настройки).



Шаг 3: Напиток в процессе приготовления ... нажмите "Отмена", чтобы немедленно прекратить приготовление напитка.



✓ Горячая вода
приготовлена

7 Промывка и уход


7.1 График промывки

ГРАФИК ОЧИСТКИ							
	Пункт	Ежедневно	Еженедельно	Ежемесячно	По необходимости	По уведомлению	По предупреждению
Автоматическая промывка и очистка	Система заваривания				✓	✓	✓
	Полная очистка системы заваривания				✓	✓	✓
	Молочная система	✓			✓	✓	✓
	Полная очистка молочной системы				✓	✓	✓
	Очистка от накипи			✓	✓	✓	✓
Ручная очистка	Молочная трубка	✓			✓	✓	✓
	Устройство вспенивателя молока	✓			✓	✓	✓
	Контейнер воды	✓			✓		
	Поддон слива	✓			✓	✓	✓
	Контейнер отходов	✓			✓	✓	✓
Техническое обслуживание	Контейнер для кофе		✓		✓		
	Регулировка помола & Калибровка	См. регламент					
Расшифровка							
Ежедневно		Очистка не реже одного раза в день, возможно чаще, если необходимо.					
Еженедельно		Очистка не реже одного раза в неделю, возможно чаще, если необходимо.					
Ежемесячно		Очистка не реже одного раза в месяц, возможно чаще, если необходимо.					
По необходимости		В случае загрязнения					
По уведомлению		Очистка в случае появления уведомления на дисплее					
По предупреждению		После того, как кофемашина выдаст уведомление, необходимо провести очистку в строгом соответствии с требованиями, чтобы избежать повреждения машины.					
Техническое обслуживание		См. регламент					


7.2 Ежедневное обслуживание

7.2.1 Прогрев системы


Шаг 1. Нажмите на значок быстрого доступа для прогрева в правом нижнем углу экрана (когда переключатель быстрого доступа для прогрева установлен в положение "on").



Шаг 2: Нажмите "Подтвердить" (устройство запустится автоматически, когда истечет время по таймеру);




Шаг 3: Система прогревается, пожалуйста, подождите...




✓ Нагрев завершен

7.2.2 Автоматическая настройка быстрой очистки


Шаг 1: Перейдите в раздел "Быстрое меню" - "Сервисное меню" - "Настройки машины" - "Настройки технического обслуживания";



Шаг 2: Установите желаемый интервал быстрого ополаскивания (соответствующий установленному времени после выключения системы). (т.е. быстрое ополаскивание выполняется автоматически) "Подтвердите";



Шаг 3: Нажмите кнопку "Сохранить", чтобы завершить сохранение вышеуказанных настроек;




✓ Rapid rinsing setup complete.

7.2.3 Снятие и чистка устройства для вспенивания молока

Шаг 1. Возьмитесь за левую и правую ручки диспенсера внутрь и потяните вниз.



Шаг 2: Выньте устройство для вспенивания молока из отверстия для подачи кофе, выньте соединительные и силиконовые детали устройства для вспенивания молока, поднесите его к крану и тщательно промойте;



Шаг 3: Поднесите выпускное отверстие для кофе к крану и тщательно промойте его;



Шаг 4: Поместите капучинатор обратно в диспенсер и верните обратно в раздачу



✓ Снятие и очистка устройства для вспенивания молока завершены.

7.2.4 Разборка и чистка молочной трубки

Шаг 1. Выньте трубку для молока из отверстия для кофе с правой стороны (вместе выньте разъем), промойте ее под краном и вставьте обратно в трубку для молока.




✓ Разборка и очистка молочной трубки завершена.


7.3 Полная очистка

7.3.1 Полная очистка от кофейных масел.

Шаг 1. Нажмите на значок контекстного меню в левом верхнем углу экрана, чтобы перейти к экрану сервисного меню;




Шаг 2: Нажмите на экране значок III выберите "Brewer rinse" затем следуйте инструкциям.




7.3.2 Промывка молочной системы

Шаг 1. Нажмите на значок контекстного меню в левом верхнем углу экрана, чтобы перейти к экрану сервисного меню;




Шаг 2: Нажмите на значок III, "Полная очистка молочной системы", затем следуйте инструкциям.




7.3.3 Декальцинация

Шаг 1. Нажмите на значок III контекстного меню в левом верхнем углу экрана, чтобы перейти к экрану сервисного меню;




Шаг 2: Нажмите "Очистка от накипи" затем следуйте инструкциям.




7.3.4 Очистка в один клик

Шаг 1. Нажмите на значок III контекстного меню в левом верхнем углу экрана, чтобы перейти к экрану сервисного меню;




Шаг 2: Нажмите на экране "Очистка в один клик", затем следуйте инструкциям..




7.3.5 Слив воды

Шаг 1. Нажмите на значок III контекстного меню в левом верхнем углу экрана, чтобы перейти к экрану сервисного меню;



Шаг 2: Нажмите "Сервисное меню", нажмите "Техническое обслуживание", нажмите "Слив воды", затем следуйте инструкциям.



7.3.6 Снятие и чистка бункера зерна

Снятие: С помощью ключа для открытия замка откройте крышку бункера для зерна, вы увидите металлический стержень в бункере для зерна, поверните металлический стержень на 90° против часовой стрелки, чтобы поднять бункер для зерна.



установка: Установите бункер для зерна в соответствующее положение машины, поверните металлический стержень на 90° по часовой стрелке и закройте крышку бункера для зерна.



7.3.7 Настройка помола

Шаг 1: Выньте бункер для зерна, вы увидите регулировочный механизм под загрузочным бункером (значение регулировочного механизма: чем больше значок, тем крупнее, чем меньше - тем мельче помол).



Шаг 2: Поверните регулировочную шестерню так, чтобы она отображалась на экране, и установите ее на соответствующую передачу.



Шаг 3: установите загрузочный бункер, как показано на рисунке, установите крышку загрузочного бункера и с помощью гаечного ключа для регулировки замка закройте крышку загрузочного бункера.



✓ Процесс регулировки помола завершен.

Внимание: Убедитесь, что кофемолка работает, а затем выполните регулировку. в противном случае это может привести к повреждению жерновов, и двигателя кофемолки.